

【蓄電システムファームウェア最新バージョン】

■トライブリッド蓄電システム

リモコン型番	製品システム型番	最新バージョン
ES-R6/ R6S	ES-T3/ ESS-T3V/ ESS-T3VP/ ESS-T3VPL/ ESS-T3S1/ ESS-T3S1V/ ESS-T3S1VP / ESS-T3S1VPL/ ESS-T3M1/ ESS-T3M1V/ ESS-T3M1VP / ESS-T3M1VPL/ ESS-T3L1/ ESS-T3L1V/ ESS-T3L1VP / ESS-T3L1VPL/ ESS-T3X1/ ESS-T3X1V/ ESS-T3X1VP / ESS-T3X1VPL/ ESS-T3F/ ESS-T3FV/ ESS-T3FVP / ESS-T3FVPL/ ES-T3S/ ESS-T3SV/ ESS-T3SVP/ ESS-T3SVPL/ ESS-T3SS / ESS-T3SSVP / ESS-T3SSVPL/ ESS-T3LS / ESS-T3LSVP / ESS-T3LSVPL/ ESS-T3FS / ESS-T3FSVP / ESS-T3FSVPL ES-T3CK/ ESS-T3CKV/ ESS-T3CKVP/ ESS-T3CKVPL/ ESS-T3MCK/ ESS-T3MCKV/ ESS-T3MCKVP / ESS-T3MCKVPL/ ESS-T3XCK/ ESS-T3XCKV/ ESS-T3XCKVP / ESS-T3XCKVPL	M11.05

⇒ファームウェアバージョンの確認方法は[こちら](#)

ES-R8/ ES-R8S	ES-T5/ ESS-T5VPL/ ESS-T5M1/ ESS-T5M1VPL/ ESS-T5MG1/ ESS-T5MG1VPL/ ESS-T5L1/ ESS-T5L1VPL/ ESS-T5X1/ ESS-T5X1VPL/ ESS-T5XG1/ ESS-T5XG1VPL/ ESS-T5Z1/ ESS-T5Z1VPL/ ES-T5S/ ESS-T5SVPL/ ESS-T5SS/ ESS-T5SSVPL/ ESS-T5LS/ ESS-T5SLVPL/ ESS-T5FS/ ESS-T5FSVPL/ ES-T6/ ESS-T6VPL/ ESS-T6M1/ ESS-T6M1VPL/ ESS-T6MG1/ ESS-T6MG1VPL/ ESS-T6L1/ ESS-T6L1VPL/ ESS-T6X1/ ESS-T6X1VPL/ ESS-T6XG1/ ESS-T6XG1VPL/ ESS-T6Z1/ ESS-T6Z1VPL/ ES-T6S/ ESS-T6SVPL/ ESS-T6SS/ ESS-T6SSVPL/ ESS-T6LS/ ESS-T6SLVPL/ ESS-T6FS/ ESS-T6FSVPL/	M21.04
ES-R8C	ES-T5CK/ ESS-T5CKVPL/ ESS-T5MGCK/ ESS-T5MGCKVPL/ ESS-T5XGCK/ ESS-T5XGCKVPL ES-T6CK/ ESS-T6CKVPL/ ESS-T6MGCK/ ESS-T6MGCKVPL/ ESS-T6XGCK/ ESS-T6XGCKVPL	

⇒ファームウェアバージョンの確認方法は[こちら](#)

■ハイブリッド蓄電システム

リモコン型番	製品システム型番	最新バージョン
ES-R8J	ES-E2J/ ESS-E2MJ/ ESS-E2XJ	M21.04

⇒ファームウェアバージョンの確認方法は[こちら](#)

製品システム型番	最新バージョン
ES-E1/ ESS-E1M1/ ESS-E1L1	EC1.04

⇒ファームウェアバージョンの確認方法は[こちら](#)

QREADY-NB-P1/ QREADY-77-P1/ QREADY-97-P1	EC1.04
QREADY-NB-P2/ QREADY-77-P2/ QREADY-97-P2	

⇒ファームウェアバージョンの確認方法は[こちら](#)

■単機能蓄電システム

リモコン型番	製品システム型番	最新バージョン
ESS-R5	ESS-U4M1/ ESS-U4X1	M03.05

[⇒ファームウェアバージョンの確認方法はこちら](#)

製品システム型番	最新バージョン
ESS-U5M1/U5L1/	VC1.01

[⇒ファームウェアバージョンの確認方法はこちら](#)